7 Aspectul şi îngrijirea vehiculului

Curățarea exterioară	7-2	Covorașele	7-4
Spălarea	7-2	Curățarea geamurilor	7-4
Îndepărtarea petelor	7-2	Piesele din plastic	7-4
Ceruirea	7-2	Centurile de siguranță	7-4
Curățarea geamurilor	7-3	Protecția anticorozivă	7-4
Partea inferioară a caroseriei	7-3	Principalii factori care contribuie	
Îngrijirea roților	7-3	la corodarea vehiculului	7-4
Curățarea jantelor din aliaj de aluminiu	7-3	Factorii de mediu care influențează	
Piesele cromate	7-3	gradul de coroziune	7-4
Curătarea interioară	7-3	Pentru a vă proteia vehiculul de coroziune	7-5

CURĂȚAREA EXTERIOARĂ

Îngrijirea corectă a vehiculului dvs. este foarte importantă pentru mentinerea aspectului acestuia.

De câte ori este posibil, parcati în garai sau în spații acoperite, pentru a diminua riscurile de deteriorare a suprafetelor vopsite ale vehiculului dvs.

Dacă parcati afară, alegeti zonele umbroase sau proteiati vehiculul prin utilizarea unei prelate. Aveti grijă să nu zgâriati suprafetele vopsite atunci când puneti sau îndepărtati prelata.

SPĂI ARFA

În următoarele cazuri, spălați cât mai curând posibil vehiculul, pentru a proteia suprafata vopsită:

- după ploaie, pentru a preveni eventualele deteriorări cauzate de ploile acide;
- în urma deplasărilor efectuate de-a lungul coastelor marine:
- în cazul în care suprafata vopsită este murdărită de funingine, excremente de pasăre, sevă de copaci, particule metalice sau insecte:
- în cazul acumulării de praf sau noroi pe suprafata vopsită.
- 1. Spălați suprafața vehiculului cu un burete umed si cu multă apă.
- 2. Curătati vehiculul temeinic, dar cu grijă, utilizând detergenti neagresivi amestecati cu apă curată și căldută (niciodată fierbinte).

ATENTIE

• Nu spălati vehiculul cu săpun cu un continut ridicat de sodă caustică, detergenti chimici puternici, benzină sau solvenți.

- Nu spălati vehiculul sub actiunea directă a razelor solare sau atunci când caroseria acestuia este fierbinte, deoarece pe suprafața vopsită pot rămâne pete de apă.
- Evitati folosirea lavetelor din materiale aspre sau cu tesături dense, precum mănușile de spălat. La îndepărtarea murdăriei întărite sau a altor substanțe străine, trebuie să actionati cu multă grijă, pentru a nu zgâria sau deteriora suprafata vopsită.
- 3. Clătiti bine vehiculul cu apă curată.
- 4. Pentru a nu apărea pete de apă, vehiculul poate fi uscat cu ajutorul unei bucăti de piele de căprioară umedă.

Atunci când spălati vehiculul, retineti că:

- Îmbinările și pliurile de pe uși, havon și capotă sunt deosebit de sensibile la actiunea sării de pe sosele. Aceste zone trebuie deci curătate cu regularitate.
- Aveti griiă ca orificiile de scurgere a apei din partea inferioară a usilor să nu fie înfundate.
- Pulverizati apă pe partea inferioară a caroseriei si pe jante pentru a înmuia murdăria și / sau a îndepărta sarea prin spălare.
- Dacă se folosesc furtunuri cu presiune mare. respectati recomandările referitoare la presiunea jetului de apă și la distanta de aplicare a acestuia.
- În cazul în care vehiculul prezintă zone avariate (de exemplu, bare de protectie vopsite sau faruri), nu se recomandă aplicarea directă a ietului pe acestea. Spălati aceste zone manual. cu multă atenție.

• Nu permiteți pătrunderea apei în mecanismele de blocare

ÎNDEPĂRTAREA PETELOR

Îndepărtati cât puteti de repede petele de gudron si ulei, praful industrial, insectele si seva de copaci de pe suprafata vopsită pentru a evita deteriorările de durată sau pătarea. Puteti găsi produse speciale de curătare la dealerii NISSAN sau la orice magazin de accesorii auto.

CFRUIRFA

Tratarea în mod regulat cu ceară protejează suprafata vopsită și ajută la mentinerea aspectului vehiculului dvs.

După ceruire, se recomandă lustruirea pentru îndepărtarea eventualelor reziduuri formate pe suprafata vopsită.

Dealer-ul NISSAN sau atelierele autorizate vă pot ajuta să alegeti produsele adecvate de ceruire.

ATENTIE

- Realizati operatiunea de ceruire pe suprafata vopsită numai după spălarea amănuntită și completă a vehiculului.
- Urmati instructiunile fabricantului care însotesc produsele de ceruire.
- Nu folositi ceară care contine substante abrazive, compuşi duri sau produse de curătare care pot deteriora vopseaua vehiculului.
- Dacă suprafata vehiculului nu poate fi lustruită cu ușurintă, înlăturati gudronul rutier înainte de a aplica ceara.
- Utilizarea de echipamente mecanice sau lustruirea agresivă a suprafetelor vopsite pot

CURĂTAREA INTERIOARĂ

avea ca efect mătuirea vopselei sau aparitia de urme specifice acțiunii periei de lustruit.

CURĂTAREA GEAMURILOR

Folositi produse de curătat geamurile pentru a îndepărta pelicula de fum și praf de pe suprafetele geamurilor. Dacă vehiculul este parcat la soare, este normal ca suprafetele geamurilor să se acopere cu o peliculă, ce poate fi usor înlăturată prin utilizarea unui produs de curătat special și a unei lavete moi.

PARTEA INFERIOARĂ A CAROSERIEI

În regiunile în care, pe timp de iarnă, se presară sare pe sosea, partea inferioară a caroseriei trebuie curătată cu regularitate. Astfel, veti preveni depunerea murdăriei și a sării, care pot produce corodarea părtii inferioare a caroseriei și a suspensiilor.

Atât înainte de venirea iernii cât și primăvara. trebuie să verificati suprafata de sub sasiu si, dacă este necesar, să refaceți stratul de protecție.

ÎNGRIJIREA ROTILOR

- Atunci când spălati vehiculul, spălati și rotile pentru a le păstra aspectul.
- Curățați partea interioară a roților atunci când le înlocuiti sau când spălati partea inferioară a vehiculului.
- Nu utilizați produse de curățat abrazive pentru spălarea rotilor.
- Verificati regulat marginile rotilor pentru a vedea dacă prezintă zimti sau urme de coroziune, care ar putea cauza pierderea presiunii sau afecta talonul anvelopei.

• NISSAN recomandă ca. în timpul iernii. în zonele în care se presară sare pe sosea, rotile să fie ceruite pentru protectie.

CURĂTAREA JANTELOR DIN ALIAJ DF ALUMINIU

Spălati rotile în mod regulat cu un burete umezit cu o solutie de săpun cu apă, în special în timpul sezonului rece, dacă circulati în zone în care se presară sare pe sosea. Dacă nu sunt îndepărtate prin spălare regulată, resturile de sare de pe șosea pot provoca decolorarea iantelor.

ATENTIE

Respectati instructiunile prezentate mai ios. pentru a preveni pătarea sau decolorarea iantelor.

- Pentru curățarea jantelor nu utilizați soluții de curătare cu un continut ridicat de acid sau de solutie alcalină.
- Nu aplicati solutia de curătare când jantele sunt calde. Aşteptaţi până când temperatura acestora aiunge la valoarea temperaturii mediului.
- La 15 minute după aplicarea substantei de curățare, clătiți jantele pentru a îndepărta complet solutia.

PIESELE CROMATE

Curățați toate piesele cromate cu regularitate, utilizând o substantă neabrazivă pentru lustruirea pieselor cromate.

Îndepărtați periodic praful de pe tapițerie, piesele din plastic si scaune, folosind un aspirator sau o perie moale. Stergeti suprafetele din vinil si din piele cu o lavetă moale și curată, înmuiată într-o solutie de săpun neagresiv cu apă, apoi reveniti cu o cârpă moale și uscată.

Pentru a mentine aspectul pielii, este necesar să se efectueze cu regularitate operatiile de îngrijire și curătare.

Înainte de a utiliza produse de protectie a tapiteriei. cititi specificatiile producătorului. Unele produse de protectie de acest gen contin compusi chimici care pot păta sau decolora tapiteria de pe scaune.

Utilizati o lavetă moale înmuiată în apă pentru curătarea bordului și a geamurilor indicatoarelor de la bord.

ATENTIE

- Nu utilizati niciodată produse pe bază de benzină, diluanti sau alte substante similare.
- Particulele mici de murdărie pot fi abrazive și pot deteriora suprafețele din piele; de aceea, trebuie înlăturate în cel mai scurt timp. Nu folositi niciodată ceară de mașină sau săpun pentru pielărie, produse pentru lustruire, uleiuri, lichide pentru curățare, solvenți, detergenți sau produse de curățare pe bază de amoniac, deoarece acestea pot deteriora pielea.
- Nu utilizați niciodată alte produse de proteiare a tapiteriei decât cele recomandate de producător.

• Nu folosiți produse de curățat pentru geamuri sau materiale plastice la stergerea geamurilor indicatoarelor de la bord, deoarece ati putea cauza deteriorarea acestora.

COVORASELE

Utilizarea covorașelor NISSAN poate prelungi durata de viată a mochetei vehiculului, facilitând, în plus, operatiunile de curătare a interiorului. Indiferent de tipul covorașelor folosite, aveți grijă ca acestea să fie adecvate pentru vehiculul dvs. si pozitionate în mod corespunzător, astfel încât să nu vă incomodeze la actionarea pedalelor. Covorașele trebuie păstrate curate, respectiv înlocuite atunci când prezintă un grad prea mare de uzură

CURĂTAREA GEAMURILOR

Folosiți produse de curățat geamurile pentru a îndepărta pelicula de fum și praf de pe suprafețele geamurilor. Dacă vehiculul este parcat în soare, este normal ca geamurile să se acopere cu o peliculă ce poate fi ușor înlăturată prin utilizarea unui produs de curățat geamurile și a unei cârpe moi

ATENTIE

La curătarea părtii interioare a geamurilor, nu folositi instrumente cu margini ascutite, agenti abrazivi de curătare sau produse de curătare care contin agenti de dezinfectare pe bază de clor. Acestea ar putea deteriora elementele Iunetei (cum ar dezaburirea lunetei).

PIESELE DIN PLASTIC

Piesele din plastic pot fi curătate cu o solutie pe bază de apă și săpun neagresiv.

Dacă murdăria nu poate fi îndepărtată cu uşurință, utilizati un produs pentru curătat plasticul. Nu utilizati solventi.

CENTURILE DE SIGURANȚĂ



AVERTISMENT

- Nu lăsati centurile ude să se usuce rulate în retractor.
- Nu utilizati înălbitori, coloranti sau solventi chimici pentru curătarea centurilor de siguranță, deoarece aceștia pot deteriora grav tesătura centurilor.

Centurile de sigurantă pot fi curătate prin stergere cu un burete înmuiat în soluție pe bază de apă și săpun neagresiv.

Lăsati centurile să se usuce complet, într-un loc ferit de actiunea razelor solare, înainte de a le utiliza

PRINCIPALII FACTORII CARE CONTRIBUIE LA CORODAREA **VEHICULULUI**

- Depunerile de murdărie și de reziduuri care retin umezeala, de pe elementele de caroserie, cavităti sau alte zone.
- Deteriorarea stratului de vopsea sau a altor straturi de protectie, cauzată de criblură, pietre sau alte accidente usoare de circulatie.

FACTORII DE MEDIU CARE INFLUENTEAZĂ GRADUL DE COROZIUNE

Umezeala

Depunerile de nisip, murdărie și apă pe suprafața inferioară a caroseriei pot grăbi coroziunea. Covorasele nu se vor usca complet în interiorul vehiculului. Acestea trebuie scoase în exterior. pentru a se usca, evitându-se astfel corodarea planşeului.

Umiditatea relativă

Coroziunea se va accelera în zonele cu o umiditate relativă ridicată, mai ales în acele zone în care temperatura nu scade sub zero grade, în zonele în care există poluare atmosferică și în care se presară sare pe sosele.

Temperatura

Creșterea temperaturii accelerează procesul de corodare a pieselor care nu sunt bine ventilate.

De asemenea, procesul de corodare este accelerat în zonele în care temperatura nu scade sub zero grade.

Poluarea aerului

Poluarea industrială, prezenta sării în atmosferă în zonele de coastă sau tratarea excesivă cu sare a carosabilului accelerează procesul de corodare. În plus, sarea presărată pe carosabil va accelera deteriorarea suprafețelor vopsite.

PENTRU A VĂ PROTEJA VEHICULUL DE COROZIUNE

- Spălati vehiculul și ceruiti-l cu regularitate pentru a-l păstra curat.
- Verificați întotdeauna stratul de vopsea și reparati cât puteti de repede eventualele deteriorări minore constatate.
- Aveti grijă ca orificiile de scurgere de la baza usilor si a hayonului să nu fie înfundate, pentru a evita acumularea apei.
- Verificati partea inferioară a caroseriei pentru a depista eventualele depuneri de nisip, murdărie sau sare. Într-un astfel de caz, spălati cu apă cât puteți de repede.

ATENTIE

• Nu îndepărtați niciodată murdăria, nisipul sau alte depuneri din habitaclu prin spălare cu furtunul. Îndepărtati murdăria cu ajutorul unui aspirator sau cu o mătură.

• Pentru a preveni distrugerea componentelor electronice din interiorul vehiculului, evitati întotdeauna contactul acestora cu apa sau alte lichide

Produsele chimice, utilizate pentru topirea ghetii de pe carosabil, sunt extrem de corozive. Acestea accelerează coroziunea și deteriorarea componentelor părtii inferioare a caroseriei, cum ar fi sistemul de esapament, conductele de carburant si de frânare, cablurile de frână. planseul si aripile.

Pe timpul iernii, partea inferioară a caroseriei trebuie curătată cu regularitate.

Pentru a asigura o protectie suplimentară împotriva ruginii și a coroziunii, necesară în anumite zone, apelati la serviciile de consultanță ale dealerilor NISSAN sau ale atelierelor autorizate.